モータ出力トルク制限の設定を行います。

【トルク制限レベル（n010）】

トルク制限レベル（ディジタル設定）を行います。定格トルクを100%として設定します。

【外部トルク制限レベル（n011）】

ドライバ搭載のトルク制限用ボリューム（RH1）の100%レベルの設定を行います。
ボリューム（RH1）の最大設定時のトルク制限値（アナログ設定）を設定します。
トルク制限のディジタル設定および、アナログ設定の切替えは、トルク制限選択入力（I5）（注）にて行います。

（注）トルク制限選択入力のON／OFF極性は、n025定数で切替えができます。

（注）トルク制限機能を使用して当て止めを行う場合、モータの回転速度を300rpm以下に減速された後、当て止めするよう運転方法にはご注意ください。